







TE-CS 18/150 Li - Solo

Art.-Nr.: 4331220

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825647532

OWER X-CHANGE

Die Einhell Akku-Handkreissäge TE-CS 18/150 Li-Solo ist klein, leicht und handlich und zudem ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lithium-Ionen-Technologie bietet starke Akkus, die bei jedem Power X-Change-Gerät Verwendung finden. Die Handkreissäge kann ohne Werkzeug in Schnitttiefe und Neigungswinkel eingestellt werden. Durch die Spindelarretierung ist ein einfacher Wechsel von Sägeblättern von 10 mm oder 16 mm Bohrung möglich. Für den optimalen Durchblick sorgen die hochwertigen LEDs zum Ausleuchten sowie der Staubabsaugadapter für Sauberkeit im Schnittbereich. Die TE-CS 18 /150 Li-Solo ist mit der separat erhältlichen Einhell Führungsschiene kompatibel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich für angenehmes Arbeiten
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Staubabsaugadapter für einen sauberen Arbeitplatz
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Hochwertiger Sägetisch aus Aluminium
- Qualitativ hochwertiges Sägeblatt ist im Lieferumfang inkludiert
- Verwendung eines Sägeblatts mit 10mm oder 16mm Bohrung möglich
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

4200 min^-1 - Drehzahl Ø150 x Ø10 mm - Sägeblatt 18 STK - Anzahl Sägezähne

- Schnitttiefe bei 90° 48 mm - Schnitttiefe bei 45° 32 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 2.45 kg - Bruttogewicht Einzelverpackung 3.39 kg

316 x 200 x 286 mm - Maße Einzelverpackung

- Stück pro Exportkarton 2 STK - Bruttogewicht Exportkarton 7.5 kg

420 x 335 x 310 mm - Maße Exportkarton 1280 | 2654 | 3112 - Containermengen (20"/40"/40"HC)



















Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512083 EAN-Code: 4006825638509 Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511395 EAN-Code: 4006825610369



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228 Einhell Accessory

Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory



Führungsschiene Alu 2x1000mm Handkreissägen-Zubehör Art.-Nr.: 4502118 EAN-Code: 4006825632675 Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Akku Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511501 EAN-Code: 4006825644197 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹
	(m)
1.5 Ah	25
2.0 Ah	33
2.5 Ah	40
3.0 Ah	49
4.0 Ah	64
5.2 Ah	82
6.0 Ah	98

Testaufbau:

1) .